



instalacja wody lodowej
(glikol 35%)

Uwaga wentylatory ustawić na podstawie dachowej z cokołem mурowym; h=0,3m lub podstawie tłumiącej
Przed demontażem sprawdzić istniejące kanały wentylacji wywiewnej pod kątem obsługiwanych pomieszczeń oraz średnic.
Kanały nawiewne izolować wełną mineralną w płaszczu z folii Al. Grubość wełny 50mm na odcinku od czerpni do centrali. Za centralą grubość 30 mm wraz z pionem. Rozprowadzenie na parterze bez izolacji. Kanały nawiewne z blachy stalowej ocynkowanej.
Wszystkie urządzenia na dachu należy uziemić.