

Przekładną rurę spustową  $\varnothing 150$  wpiąć do istniejącej kanalizacji deszczowej. Odcinek około 2,0 m nad ziemią wykonać z rur żeliwnych  $\varnothing 150$ . 0,3m nad ziemią zamontować czyszczak żeliwny  $\varnothing 150$ . Rura spustowa wykonana z materiału niepalnego (min. stal ocynkowana).